ADIDAS ORIGINALS TIMEPIECES

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

adidas

СОДЕРЖАНИЕ

УХОД ЗА ЧАСАМИ

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ
- МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ
- ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
- МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ
- АНАЛОГОВАЯ-ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

© 2023 adidas AG.
adidas, логотип Trefoil и трехполосный символ являются зарегистрированными торговыми марками группы adidas.
Timex Nederland B.V., изготавливаемые по лицензии adidas AG.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не помещайте часы рядом с устройствами, генерирующими сильное магнитное поле.
- Избегайте ударов, поскольку это может повредить часы или повлиять на их хронометраж.
- Не подвергайте часы резким перепадам температур.
- Избегайте прямого контакта с растворителями, моющими средствами, парфюмерией и химикатами, поскольку это может повредить компоненты часов.

ЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Для чистки часов (за исключением кожаных и тканевых ремешков) пользуйтесь мыльной водой и мягкой щеточкой.
- Для чистки корпуса и стекла пользуйтесь мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.
- Промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Никогда не пользуйтесь моющими средствами. Протрите мягкой тканью.
- Всегда ополаскивайте часы теплой водой после пользования в солевой или хлорированной среде (морской воде, плавательном бассейне).
- Не чистите кожаный ремешок ничем другим, как только чистой водой.
- Не сушите ремешок на горячей поверхности или на солнце, поскольку быстрое испарение воды может повредить его форму и качество.

БАТАРЕЙКА

- Для замены батарейки настоятельно рекомендуется обращаться в магазин или к ювелиру. Не следует менять батарейку самостоятельно, поскольку можно повредить прокладки, обеспечивающие водонепроницаемость.
- Тип батарейки указан на задней стороне часов.
- Срок службы батарейки может меняться в зависимости от условий пользования. Никогда не оставляйте разряженные батарейки внутри часов, поскольку они могут протечь и повредить механизм.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПОДЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ РАСПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды и здоровья населения, следует сдавать часы в авторизованный пункт сбора, а не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

УХОД ЗА ЧАСАМИ (продолжение)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Уровень водонепроницаемости указан на задней крышке, после букв “WR”:

	Брызги Легкий дождь	Принятие душа Мытье машины	Плавание Плавание с трубкой (только в мелководье)
10 ATM / 100 м / 330 футов	■	■	■
5 ATM / 50 м / 165 футов	■	■	
3 ATM / 30 м / 100 футов	■		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.

- Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки и корпус остаются неповрежденными.
- Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.
- После контакта с морской водой часы следует сполоснуть в пресной воде и полностью высушить.
- Водонепроницаемость не вечна. Со временем прокладки корпуса могут износиться и снизить водонепроницаемость часов.

РЕМЕШКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Ремешки из натуральной кожи, будучи изготовленными из природного сырья, могут отличаться как цветом, так и текстурой и со временем будут изнашиваться и менять форму.

ЧАСЫ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

- Перед пользованием, расположите часы под прямыми солнечными лучами, солнечным светом через окно или искусственным светом (в помещении) для заряда батареи. При полностью заряженной батарее, часы способны работать без подзарядки до 4 месяцев.
- Храните часы в солнечных местах, в противном случае батарея разрядится и потребуется полная зарядка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранение часов под прямыми солнечными лучами или вблизи лампы может привести к их нагреванию. Будьте осторожны.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

Для регулировки длины ремешка рекомендуется обращаться в магазин или к ювелиру.

РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

1. Откройте блокировочную пластину.
2. Переместите застежку на нужную длину браслета.
3. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, двигайте застежку взад-вперед до тех пор, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета.
4. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Учтите, что избыточная сила может привести к повреждению застежки.



БРАСЛЕТ С БЕЗОПАСНОЙ ДВОЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

1. Обнаружьте пружинный стержень, соединяющий браслет с застежкой.
2. С помощью инструмента с острым концом вдавите стержень и, осторожно повернув, отсоедините браслет.
3. Определите размер запястья, затем вставьте стержень в соответствующее нижнее отверстие.
4. Надавите на пружинный стержень, выровняйте его с верхним отверстием и отпустите, чтобы он встал на место.







РИС. 1
РИС. 2
РИС. 3

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА ИЗ ЗВЕНЬЕВ

УДАЛЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ

1. Поставьте браслет на торец и вставьте инструмент с острым концом в открытое отверстие звена.
2. Сильно надавите на штифт в направлении стрелки, чтобы отсоединить звено (конструкция предусматривает необходимость приложения усилий для удаления штифта).
3. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет отсоединено нужное количество звеньев.





СБОРКА

1. Соедините части браслета.
2. Вставьте штифт обратно в звено в направлении, противоположном стрелке.
3. Надежно установите штифт в ячейку браслета, так, чтобы он был вровень с кромкой.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку, отрегулируйте часовую и минутную стрелки. При регулировке минутной стрелки переведите ее на 4–5 минут вперед от нужного времени, а затем переведите обратно на точное время.
3. Задвиньте заводную головку в изначальное положение

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ

Название модели: CODE FIVE



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2
2. Поворачивая заводную головку, отрегулируйте часовую и минутную стрелки. При регулировке минутной стрелки переведите ее на 4–5 минут вперед от нужного времени, а затем переведите обратно на точное время.
3. Задвиньте заводную головку в изначальное положение

УСТАНОВКА ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку против часовой стрелки, установите правильную дату
3. Установите правильный день недели, поворачивая заводную головку по часовой стрелке
4. Задвиньте заводную головку в положение 0

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ



ФУНКЦИИ

Настоящие часы обладают тремя функциями: ВРЕМЯ, КАЛЕНДАРЬ, ХРОНОГРАФ.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2
2. Поворачивая заводную головку по часовой/ против часовой стрелки, установите правильное время
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, настройте календарь
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ

Перед каждым хронометражем убедитесь в том, что счетчики хронографа сброшены на ноль (кнопка B).

СТАНДАРТНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР НАКОПЛЕННОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку A для повторного хронометража
4. Нажмите на кнопку A для остановки повторного хронометража
5. Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

Пример замера промежуточного времени двух бегунов.

1. Нажмите на кнопку A для начала отсчета времени первого бегуна.
2. Нажмите на кнопку B для остановки и записи времени первого бегуна (после активации кнопки B, секундомер продолжает внутренний отсчет времени, даже при остановке секундной стрелки 1/20 и большой секундной стрелки на циферблате)
3. Нажмите на кнопку B для начала отсчета времени второго бегуна. Секундная стрелка секундомера дернется для отображения внутреннего накопленного времени и продолжения отсчета времени второго бегуна
4. Нажмите на кнопку A для остановки и записи времени второго бегуна
5. Нажмите на кнопку B в третий раз для сброса. Все стрелки секундомера вернутся в 12-ти часовую позицию

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ

Название модели: MASTER ORIGINALS ONE CHRONO



ФУНКЦИИ

Настоящие часы обладают тремя функциями: ВРЕМЯ, КАЛЕНДАРЬ, ХРОНОГРАФ.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2
2. Поворачивая заводную головку по часовой/ против часовой стрелки, установите правильное время
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, настройте календарь
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ

Перед каждым хронометражем убедитесь в том, что счетчики хронографа сброшены на ноль (кнопка B).

СТАНДАРТНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР НАКОПЛЕННОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку A для повторного хронометража
4. Нажмите на кнопку A для остановки повторного хронометража
5. Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку B для остановки хронометража и замера промежуточного времени
3. Нажмите на кнопку B для возобновления отсчета (замер промежуточного времени и возобновление отсчета можно повторять, нажимая на кнопку B)
4. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
5. Нажмите на кнопку B в третий раз для сброса. Все стрелки секундомера вернутся в 12-тичасовую позицию

ЗАМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ДВУХ СОРЕВНУЮЩИХСЯ

1. Нажмите на кнопку A для начала отсчета времени первого бегуна
2. Нажмите на кнопку B для остановки хронометража и записи результата первого бегуна
3. Нажмите на кнопку A для начала отсчета времени второго бегуна. Секундная стрелка секундомера дернется для отображения внутреннего накопленного времени и продолжения отсчета времени второго бегуна
4. Нажмите на кнопку B для остановки хронометража и записи результата второго бегуна
5. Нажмите на кнопку B в третий раз для сброса. Все стрелки секундомера вернутся в 12-тичасовую позицию

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ

Коды модели: AOFH22006, AOFH22007



ФУНКЦИИ

Настоящие часы обладают тремя функциями: ВРЕМЯ, КАЛЕНДАРЬ, ХРОНОГРАФ.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2
2. Поворачивая заводную головку по часовой/ против часовой стрелки, установите правильное время
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, настройте календарь
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ

Перед каждым хронометражем убедитесь в том, что счетчики хронографа сброшены на ноль (кнопка B).

СТАНДАРТНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР НАКОПЛЕННОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите на кнопку A для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку A для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку A для повторного хронометража
4. Нажмите на кнопку A для остановки повторного хронометража
5. Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

Пример замера промежуточного времени двух бегунов.

1. Нажмите на кнопку A для начала отсчета времени первого бегуна.
2. Нажмите на кнопку B для остановки и записи времени первого бегуна (после активации кнопки B, секундомер продолжает внутренний отсчет времени, даже при остановке секундной стрелки 1/20 и большой секундной стрелки на циферблате)
3. Нажмите на кнопку B для начала отсчета времени второго бегуна. Секундная стрелка секундомера дернется для отображения внутреннего накопленного времени и продолжения отсчета времени второго бегуна
4. Нажмите на кнопку A для остановки и записи времени второго бегуна
5. Нажмите на кнопку B в третий раз для сброса. Все стрелки секундомера вернутся в 12-ти часовую позицию

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

Название модели: DIGITAL TWO

ФУНКЦИИ

Нажмите на кнопку (A) для включения подсветки EL Подсветка будет гореть 3 секунды в любом режиме.

Нажимайте на кнопку B для перехода от режима к режиму
в следующей последовательности: ВРЕМЯ СУТОК, БУДИЛЬНИК, ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

- Находясь в режиме TOD, нажмите на кнопку (C) для переключения между неделей/месяцем. Нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 2-х секунд для включения/отключения звукового сигнала
- Нажимайте на кнопку (D) для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом отображения времени

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме TOD, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима установки времени. Замигают секунды
2. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
3. Нажмите на кнопку (D) для настройки секунд
4. Нажимайте на кнопку (D) для настройки, удерживайте кнопку (D) для ускоренной настройки
5. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим TOD
6. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим TOD через 1 минуту

РЕЖИМ « БУДИЛЬНИК »

- В режиме Будильник, нажмите на кнопку (D) для включения/отключения звукового сигнала

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме Будильник, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима установки будильника. Замигает время. Нажимайте на кнопку (B) для переключения между часами и минутами
2. Нажимайте на кнопку (D) для установки часов или минут
3. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Будильник
4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим Будильник через 1 минуту
5. При срабатывании будильника нажмите на любую кнопку для отключения

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

- Диапазон секундомера: 23 часа / 59 минут / 59.99 секунд
- Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку (D) для начала или остановки отсчета, нажмите на кнопку (C) для сброса (“00’00”00)

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

1. Диапазон обратного отсчета: 23 часа / 59 минут / 59 секунд
2. Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на кнопку (D) для начала или остановки отсчета
3. Удерживайте кнопку (C) в течение 2-х секунд для возвращения к заданному значению после остановки отсчета
4. По достижении таймером нулевой отметки, в течение 10 секунд будет издаваться звуковой сигнал и мигать значок «TMR». Оповещение отключается нажатием любой кнопки
5. При работающем таймере, нажмите на кнопку (B) для возвращения к другим режимам. Обратный отсчет продолжится в фоновом режиме.

НАСТРОЙКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. По окончании работы таймера обратного отсчета, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд. Замигают часы. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
2. Нажимайте на кнопку (D) для смены значений, удерживайте кнопку (D) для ускоренной смены значений
3. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Обратный отсчет
4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим Обратный отсчет через 1 минуту

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

Название модели: CITY TECH TWO

ФУНКЦИИ

- Отображение часов, минут и секунд на ж/к дисплее
- Отображение месяца и числа месяца в формате «месяц-число» или «число-месяц» Возможность быстрого отображения дня недели
- Два часовых пояса (главный и второстепенный)
- 12/24-часовой формат отображения времени
- Ежедневный будильник с повтором сигнала через 5 минут
- Функция секундомера (макс. диапазон: 23 часа 59 минут 59 секунд)
- Функция обратного отсчета (макс. диапазон: 23 часа 59 минут 59 секунд)
- Хронограф с точностью до 1/100 секунды в пределах до 1 часа и с точностью до одной секунды в пределах до 99:59.59 часов
- Почасовой звуковой сигнал и тональный сигнал кнопок (по желанию)
- Функция 3-хсекундной подсветки EL и ночной подсветки

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

- Находясь в режиме TOD, нажмите на кнопку (D) для отображения дня недели
- Нажимая на кнопку Режим (B), можно вызвать различные функции: Хронограф, обратный отсчет, будильник, второстепенный часовой пояс

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме TOD, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима установки времени. Замигают часы
2. Нажимайте на кнопку Режим (B) для изменения элемента настройки в следующей последовательности: Часы – Минуты – Секунды – Месяц – Число месяца – Год – Часовой формат – Формат даты – Почасовой звук. сигнал – Тон. сигнал кнопок
3. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
4. Нажмите на кнопку (D) для настройки часов
5. Нажимайте на кнопку (D) для настройки, удерживайте кнопку (D) для ускоренной настройки
6. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим TOD
7. Находясь в режиме настройки времени, нажмите на кнопку (C) или не нажимайте на кнопки в течение 3-х минут для выхода из режима настройки времени

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

- Диапазон секундомера: 23 часа / 59 минут / 59.99 секунд
- Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку (D) для начала или остановки отсчета, нажмите на кнопку (C) для сброса ("00'00"00)
- При работающем хронографе, нажмите на кнопку Установка (C) для замера текущего временного отрезка или промежуточного времени, и дисплей будет мигать в течение 10-ти секунд. В то же время, хронограф продолжит отсчет нового временного отрезка и через 10 секунд отобразит данные нового временного отрезка или промежуточного времени.

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

- Диапазон обратного отсчета: 23 часа / 59 минут / 59 секунд
- Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на кнопку (D) для начала или остановки отсчета
- По окончании обратного отсчета, нажмите на кнопку (C) для возвращения к установленному времени.
- По достижении таймером нулевой отметки, в течение 10-ти секунд будет издаваться звуковой сигнал и мигать индикатор «TMR». Звуковое оповещение отключается нажатием любой кнопки
- При работающем таймере, нажмите на кнопку (B) для возвращения к другим режимам. Обратный отсчет продолжится в фоновом режиме.

НАСТРОЙКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. По окончании работы таймера обратного отсчета, нажмите и удерживайте кнопку (C). Замигают часы. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
2. Нажимайте на кнопку (D) для смены значений, удерживайте кнопку (D) для ускоренной смены значений
3. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Обратный отсчет
4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим Обратный отсчет через 1 минуту

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ (продолжение)

Название модели: CITY TECH TWO

РЕЖИМ «БУДИЛЬНИК»

- Находясь в режиме Будильник, нажимайте на кнопку (C) для Вкл./Выкл. (On/Off) будильника

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме Будильник, нажмите на кнопку (C) для вызова режима установки будильника. Замигает время. Нажимайте на кнопку (B) для переключения между часами и минутами
2. Нажимайте на кнопку (D) для установки часов или минут
3. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Будильник
4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим Будильник через 1 минуту
5. При срабатывании будильника нажмите на любую кнопку для отключения

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВО ВТОРОСТЕПЕННОМ ЧАСОВОМ ПОЯСЕ

1. Находясь в режиме Время 2, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима установки времени. Замигают часы
2. Нажимайте на кнопку Режим (B) для изменения элемента настройки в следующей последовательности: Часы – Минуты – Секунды – Месяц – Число месяца – Год – Часовой формат – Формат даты
3. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
4. Нажмите на кнопку (D) для настройки часов
5. Нажимайте на кнопку (D) для настройки, удерживайте кнопку (D) для ускоренной настройки
6. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Время 2

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

Название модели: RETRO POP DIGITAL



ФУНКЦИИ

Нажмите на кнопки (A) и (B) для включения подсветки EL. Подсветка будет гореть 2 секунды в любом режиме. Нажимайте на кнопку (A) для перехода от режима к режиму в следующей последовательности: ВРЕМЯ СУТОК, ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.
Нажмите на кнопки (A) и (B) одновременно для включения подсветки EL.
Нажмите и удерживайте кнопки (A) и (B) одновременно в течение 3-х секунд для включения ночного режима. Экран вернется в предыдущее состояние по истечении ночного режима (1.5 сек). Нажмите и удерживайте кнопки (A) и (B) одновременно в течение 3-х секунд для отключения ночного режима. Значок луны исчезнет. Ночной режим автоматически отключится через 1 час.

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

- Находясь в режиме TOD, нажмите на кнопку (B) для перехода с числа месяца ко дню недели, нажмите на кнопку (B) для перехода к секундам.
- Находясь в режиме TOD, нажмите и удерживайте кнопку (B) для перехода в часовой пояс 2. Нажмите и удерживайте кнопку (B) для возвращения в часовой пояс 1.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме TOD, нажмите и удерживайте кнопку (A) в течение 2-х секунд для вызова режима установки времени. Установите Время 1 или Время 2.
2. Нажмите на кнопку (A) для установки часов.
3. Нажимайте на кнопку (B) для настройки часов.
4. Нажмите на кнопку (A) для установки минут и нажимайте на кнопку (B) для настройки. Удерживайте кнопку (B) для ускоренной смены значений.
5. Нажмите на кнопку (A) для установки секунд, нажимайте на кнопку (B) для настройки. Удерживайте кнопку (B) для ускоренной смены значений.
6. Нажмите на кнопку (A) для установки года и нажимайте на кнопку (B) для настройки. Удерживайте кнопку (B) для ускоренной смены значений.
7. Нажмите на кнопку (A) для установки месяца и нажимайте на кнопку (B) для настройки. Удерживайте кнопку (B) для ускоренной смены значений.
8. Нажмите на кнопку (A) для установки числа месяца и нажимайте на кнопку (B) для настройки. Удерживайте кнопку (B) для ускоренной смены значений.
9. Нажмите на кнопку (A) для установки формата отображения времени (12HR / 24HR) и нажимайте на кнопку (B) для переключения с одного на другой.
10. Нажмите на кнопку (A) для установки формата тонального сигнала кнопок (Вкл./Выкл.) и нажимайте на кнопку (B) для переключения с одного на другой.
11. Нажмите и удерживайте кнопку (A) для подтверждения установок и возвращения в режим TOD.
12. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим TOD через 1 минуту.

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

- Точность до 1/100 секунды в пределах до 1 часа; точность до одной секунды в пределах до 99:59:59 часов.
- Находясь в режиме Хронограф, нажмите на кнопку (B) для начала или остановки хронометража. Нажмите и удерживайте кнопку (B) для сброса ("00'00"00)

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

1. Диапазон обратного отсчета: 23 часа / 59 минут / 59 секунд
2. Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на кнопку (B) для начала или остановки отсчета
3. Удерживайте кнопку (B) в течение 2-х секунд для возвращения к заданному значению после остановки отсчета
4. По достижении таймером нулевой отметки, будет издаваться звуковой сигнал и мигать индикатор «TMR». Звуковое оповещение отключается нажатием любой кнопки
5. При работающем таймере, нажмите на кнопку (A) для возвращения к другим режимам. Обратный отсчет продолжится в фоновом режиме.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ (продолжение)

Название модели: RETRO POP DIGITAL

НАСТРОЙКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. По окончании работы таймера обратного отсчета, нажмите и удерживайте кнопку (A) в течение 3-х секунд. Замигают часы. Нажмите на кнопку (A) для изменения элемента настройки
2. Нажимайте на кнопку (B) для смены значений, удерживайте кнопку (B) для ускоренной смены значений
3. Нажмите на кнопку (A) для подтверждения и возвращения в режим Обратный отсчет
4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернутся в режим Обратный отсчет через 1 минуту

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ

ФУНКЦИИ

- На ж/к дисплее отображаются часы, минуты, секунды, год (2000 ~ 2099), месяц, число месяца и день недели
- 12-часовой/24-часовой временной формат, автоматический календарь
- Местное время в 85 крупнейших городах
- Почасовой звуковой сигнал + 3 индивидуальных ежедневных будильника
- Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 180 минут, с функцией автоповторения. По достижении таймером последней минуты отсчета, часы будут издавать звуковой сигнал каждые 10 секунд, а затем каждую секунду в течение последних 10 секунд.
- Секундомер начинает отсчет с 0.01 секунды, а максимальный диапазон его отображения составляет 9 часов, 59 минут и 59.99 секунд. Десять групп промежуточного времени (SPL)
- Подсветка EL

РЕЖИМЫ

Нажмите на кнопку (A) для включения подсветки EL Подсветка будет гореть 3 секунды в любом режиме.

Нажимайте на кнопку B для перехода от режима к режиму в следующей последовательности: ВРЕМЯ СУТОК, БУДИЛЬНИК 1, БУДИЛЬНИК 2, БУДИЛЬНИК 3, ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ И DST

1. Находясь в любом режиме, нажмите на кнопки (B)+(C) для вызова режимов настройки подсветки и DST
2. В режиме Подсветка, нажмите на кнопку (D) для включения/отключения
3. В режиме DST, нажмите на кнопку (C) для вызова Таблицы кодов городов, нажмите на кнопку (D) для переключения между летним (DST) и зимним временем (STD) в том или ином городе. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима
4. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима настройки

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

1. В режиме TOD, нажимайте на кнопку (C) для переключения между режимом «Местное время + Мировое время» и режимом «Местное время + Дата»
2. В режиме отображения «Местное время + Мировое время», нажмите на кнопку (D) для прокрутки кодов городов (см. Таблицу кодов городов)
3. В режиме отображения «Местное время + Мировое время», нажмите на кнопки (B) + (D) одновременно для того, чтобы мировое и местное время поменялись местами
4. Нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х секунд для вызова режима настройки времени: Замигает весь дисплей. Нажмите на кнопку D для вкл./откл. Почасового звукового сигнала ( )
    1. Нажмите на кнопку (C) для выбора параметров, подлежащих настройке. Последовательность следующая: Мигание дисплея, Город, Секунды, Минуты, Часы, Месяц, Число месяца, Год, 12/24-час. формат
    2. Нажмите на кнопку (D) для настройки выбранного параметра
    3. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима настройки
    4. День недели установится автоматически после настройки года и месяца

РЕЖИМ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК»

1. В режиме Будильник, нажмите на кнопку (D) для просмотра времени, на которое установлен будильник в том или ином городе. Если необходимо изменить время, на которое установлен будильник в месте вашего пребывания, нажмите на кнопку (D) для выбора кода родного города.
2. Нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х секунд для вызова режима установки будильника:
    1. Нажмите на кнопку (D) для включения/отключения будильника
    2. Нажмите на кнопку (C) для выбора параметра, подлежащего настройке: Вкл./откл. будильника, часы, минуты
    3. Нажмите на кнопку (D) для настройки выбранного параметра
    4. Нажмите на кнопку (B) для подтверждения и возвращения в режим отображения будильника

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ (продолжение)

РЕЖИМ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК» (продолжение)

3. При установленном будильнике в родном городе, нажмите на кнопку (D) или (C) для выбора другого города. Время, на которое установлен будильник в родном городе, скорректируется автоматически, в соответствии с разницей во времени
   Примечание: При изменении времени, на которое установлен будильник в том или ином городе, время, на которое установлены будильники в других городах (включая родной город), будет корректироваться автоматически, в соответствии с разницей во времени
4. По достижении установленного времени, сработает будильник, и звуковой сигнал автоматически отключится через 20 секунд. Нажмите на кнопку (B), (C) или (D) для отключения сигнала

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

1. Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку (D) для начала/остановки отсчета
2. Обнулите, нажав на кнопки (D) + (C). Записи временных отрезков (LAP) также сбросятся
3. При отсчитывающем секундомере, нажмите на кнопку (C) для замера промежуточного времени (SPL). Отсчет возобновится через 10 секунд
4. Нажимайте на кнопку (D) для записи каждого промежуточного времени (LAP1～LAP10)
5. Если в памяти временных отрезков (LAP) не осталось свободного места, новая запись временного отрезка сменит предыдущую
6. По остановке отсчета, нажмите на кнопку (C) для вызова режима записи временных отрезков (LAP). Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима записи LAP
7. При отсчитывающем секундомере, нажмите на кнопку (C) для отображения времени обратного отсчета. Секундомер продолжит отсчет в фоновом режиме.

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

1. Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на кнопку (D) для начала/остановки отсчета. Исходное установленное время (время обратного отсчета) замигает после остановки отсчета, после чего следует нажать на кнопку (C) для начала/остановки цикла обратного отсчета ( ). Если необходимо изменить время обратного отсчета, при мигающем установленном времени нажмите на кнопку (C) (время обратного отсчета можно установить в диапазоне от 1 до 180 минут). Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима настройки времени
2. По достижении таймером обратного отсчета установленного времени, нажмите на кнопки (D) + (C) для возвращения к исходному установленному времени.
3. По достижении последней минуты обратного отсчета, каждые 10 секунд будет издаваться предупреждающий звуковой сигнал. В течение последних 10 секунд сигнал будет издаваться каждую секунду. По окончании обратного отсчета, предупреждающий сигнал будет издаваться непрерывно в течение 10 секунд

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

КОД	НАЗВАНИЕ ГОРОДА	СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC)
PPG	Паго-Паго, AC	-11:00
HNL	Хонолулу, США	-10:00
ANC	Анкоридж, США	-9:00
AKT	Стандартное шт. Аляска	-9:00
LAX	Лос-Анджелес, США	-8:00
YVR	Ванкувер, Канада	-8:00
PST	Тихоокеанское стандартное	-8:00
DEN	Денвер	-7:00
YEA	Эдмонтон	-7:00
MST	Горное стандартное	-7:00
CHI	Чикаго	-6:00
MEX	Мехико	-6:00
YWG	Виннипег	-6:00
CST	Центральное стандартное	-6:00
MIA	Майами	-5:00
NYC	Нью-Йорк	-5:00
YTO	Торонто	-5:00
EST	Восточное стандартное	-5:00
CCS	Каракас	-4:00
YHZ	Галифакс	-4:00
SCL	Сантьяго	-4:00
AST	Атлантическое стандартное	-4:00
YYT	Сент-Джонс	-3:30
BUE	Буэнос-Айрес	-3:00
RIO	Рио-де-Жанейро	-3:00
WGT	Западное Гренландское	-3:00
FEN	Фернанду-ди-Норонья	-2:00

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ (продолжение)

КОД	НАЗВАНИЕ ГОРОДА	СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC)
RAI	Прая	-1:00
EGT	Восточное Гренландское	-1:00
UTC	Всемирное координированное время	0:00
WET	Западноевропейское время	0:00
LIS	Лиссабон	0:00
LDN	Лондон	0:00
WAT	Западная Африка	1:00
AMS	Амстердам	1:00
BER	Берлин	1:00
MAD	Мадрид	1:00
MCM	Монте-Карло	1:00
PAR	Париж	1:00
PRG	Прага	1:00
ROM	Рим	1:00
STO	Стокгольм	1:00
CAT	Центральная Африка	2:00
EET	Восточноевропейское время	2:00
SAT	Южноафриканское стандартное	2:00
ATH	Афины	2:00
CAI	Каир	2:00
HEL	Хельсинки	2:00
JRS	Иерусалим	2:00
NIC	Никосия	2:00
ANK	Анкара	3:00
EAT	Восточная Африка	3:00
BGW	Багдад	3:00
DOH	Доха	3:00
JED	Джидда	3:00
MOS	Москва	3:00
THR	Тегеран	3:30

КОД	НАЗВАНИЕ ГОРОДА	СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC)
GST	Стандартное стран Персидского залива	4:00
DXB	Дубай	4:00
KBL	Кабул	4:30
KHI	Карачи	5:00
DEL	Дели	5:30
KTM	Катманду	5:45
DAC	Дакка	6:00
RGN	Янгон	6:30
CXT	О-в Рождества	7:00
BKK	Бангкок	7:00
AWT	Австралийское западное стандартное	8:00
BEI	Пекин	8:00
SHA	Шанхай	8:00
CEB	Себу	8:00
HKG	Гонконг	8:00
KUL	Куала-Лумпур	8:00
MNL	Манила	8:00
PER	Перт	8:00
SIN	Сингапур	8:00
TPE	Тайбэй	8:00
SEO	Сеул	9:00
TKY	Токио	9:00
ADL	Аделаида	9:30
AET	Австралийское восточное стандартное	10:00
GUM	Гуам	10:00
SYD	Сидней	10:00
NOU	Нумеа	11:00
WLG	Веллингтон	12:00

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ-ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ



ФУНКЦИИ

- Отображение часов, минут, секунд, месяца и числа месяца на 6-значном ЖК-дисплее
- Малая стрелка указывает на день недели
- Синхронизация времени в аналоговом и цифровом формате
- Автоматический календарь (с 2000 по 2099 год)
- 12/24-часовой формат отображения времени
- Отображение мирового времени (48 городов мира)
- 5 будильников и почасовых звуковых сигналов
- Функция секундомера (макс. диапазон: 23 часа 59 минут 59 секунд)
- Функция обратного отсчета (макс. диапазон: 23 часа 59 минут 59 секунд)
- Тональный сигнал кнопок
- Подсветка EL в течение 1.5 или 3-х секунд

РЕЖИМЫ

Находясь в любом режиме, нажмите на кнопку (A) для включения ночной подсветки EL.

Нажимайте на кнопку (B) для прокрутки функций: ВРЕМЯ СУТОК (TIME), МИРОВОЕ ВРЕМЯ (WT), СЕКУНДОМЕР (STW), ТАЙМЕР (TMR), БУДИЛЬНИК (ALM).

Находясь в любом режиме, нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х секунд для возвращения в исходный режим отображения времени.

Находясь в любом режиме, нажмите на кнопки (A) и (B) одновременно, и стрелки исчезнут с ЖК-дисплея.

КОНФИГУРАЦИЯ РОДНОГО ГОРОДА И ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ (DST)

1. Нажмите на кнопку (B) и прокрутите до режима ‘TIME’ (Время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку (D) до тех пор, пока не замигает и не пропадет индикатор ‘SET’ и не появится и не пробежит по дисплею код города вашего местонахождения. Вы находитесь в режиме настройки родного города
3. Нажимайте на кнопку (C) для продвижения вперед или на (A) для обратной прокрутки кодов городов и поиска нужного вам города. Нажатие и удерживание кнопки (C) или (A) ускорит переход от города к городу
   1. Полный список кодов городов приведен в конце настоящего руководства.
4. После установки родного города следует нажать на кнопку (D) для возвращения в режим отображения времени

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите на кнопку (B) и прокрутите до режима ‘Time’ (Время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку (C) до тех пор, пока не замигает и не пропадет индикатор ‘Set’ и не пробежит по дисплею код города вашего местонахождения
3. Нажмите на кнопку (B) для настройки летнего времени (DST). С помощью кнопок (A) или (C) выберите On/Off (Вкл./Выкл.)
4. Нажимайте на кнопку (B) для прокрутки до 12/24-часового формата отображения времени. С помощью кнопок (A) или (C) выберите 12H или 24H
5. Нажимайте на кнопку (B) для ввода ‘Seconds’ (Секунд). Нажмите на кнопку (C) для обнуления
6. Нажимайте на кнопку (B) для ввода ‘Hour’ (Часов). Нажимайте на кнопку (A) для продвижения вперед или на (C) для возвращения назад. Примечание: убедитесь в том, что время установлено на AM (до полудня) или PM (после полудня). Примечание: в 24-часовом формате отображения времени (24H) индикатор “P”, означающий PM (после полудня), будет отсутствовать
7. Нажимайте на кнопку (B) для ввода ‘Minute’ (Минут). Нажимайте на кнопку (A) для продвижения вперед или на (C) для возвращения назад. Повторите действия для установки ‘Year’ (Года), ‘Month’ (Месяца), ‘Day’
   (Числа месяца). кнопку (B) для вызова режима
8. Нажмите на ‘Key’ (Кнопки). Нажимайте на кнопки (A) или (C) для переключения между режимами Key/Mute (Кнопки/Без звука). В режиме ‘Key’ (Кнопки), при нажатии кнопок, часы будут издавать тональный сигнал
9. Нажмите на кнопку (B) для вызова режима ‘Light’ (Подсветка). Нажмите на кнопку (A) или (C) для того, чтобы подсветка EL оставалась включенной в течение 1 или 3-х секунд соответственно

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ-ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ (продолжение)

КАЛИБРОВКА ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК

Если время, указываемое стрелками, и время на цифровом дисплее не совпадают, используйте следующий метод, для того, чтобы отрегулировать исходное положение стрелок:

1. Нажмите на кнопку (B) и прокрутите до режима 'Time' (Время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку (D) в течение приблизительно 5-ти секунд или до тех пор, пока не замигает индикатор 'SUB'. Как только замигает индикатор 'SUB', отпустите кнопку (D)
3. Часы находятся в режиме калибровки стрелки дня недели
4. Если стрелка дня недели не указывает на 'SU' (Воскресенье), нажмите на кнопку (A) или (C) для того, чтобы перевести стрелку в данное положение
5. Примечание: Удерживание кнопки (A) или (C) ускорит передвижение стрелки
6. Как только стрелка дня недели будет указывать на 'SU', нажмите на кнопку (B) для перехода к калибровке часовой стрелки
7. Калибровка часовой стрелки - на дисплее отобразится '0:00', с мигающим '0'
8. Нажимайте на кнопку (A) или (C) для перевода часовой стрелки в положение 12 часов
9. Как только часовая стрелка будет указывать на 12 часов, нажмите на кнопку (C) для перехода к калибровке минутной стрелки
10. Калибровка минутной стрелки - дисплей продолжает показывать '0:00', но в этот раз мигает '00'
11. Нажимайте на кнопку (A) или (C) для перевода минутной стрелки в положение 12 часов
12. Нажмите на кнопку (D) для возвращения в режим 'Time' (Время)

РЕЖИМ «МИРОВОЕ ВРЕМЯ»

1. Нажимайте на кнопку (B) до тех пор, пока не появится индикатор WT
2. Нажимайте на кнопку (C) для прокрутки городов мира - 48 городов мира / 31 часовой пояс
3. Нажмите на кнопку (D) для просмотра названия города вашего местонахождения (прокрутка: аббревиатура из 3 букв, после чего полное название города)

УСТАНОВКА ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ (DST)

1. Находясь в режиме мирового времени, нажмите и удерживайте кнопку (D) в течение приблизительно 3 секунд для On/Off (Вкл./Выкл.) летнего времени (DST)
2. При включенном DST, появится индикатор DST, и к отображаемому времени добавится 1 час. Настройка DST влияет только на время в отображаемом городе. Примечание: если в качестве родного города выбрано UTC (Всемирное координированное время), летнее время (DST) на него распространяться не будет

РЕЖИМ «СЕКУНДОМЕР»

1. Нажимайте на кнопку (B) до тех пор, пока не появится индикатор STW
2. Нажмите на кнопку (C) для начала отсчета времени, нажмите на кнопку (C) для остановки отсчета, нажмите на кнопку (D) для сброса на '00'
3. Замер промежуточного времени:
   1. Нажмите на кнопку (C) для начала отсчета времени
   2. Нажмите на кнопку (D) для просмотра промежуточного времени
   3. Нажмите на кнопку (D) для возобновления отсчета
   4. Нажмите на кнопку (C) для остановки отсчета
   5. Нажмите на кнопку (D) для сброса на '00'

Примечание:

- Истекшее время отображается в 1/100-секундных ед. измерения. После первого часа истекшее время будет отображаться в одно-секундных ед. измерения
- Диапазон времени секундомера: 23 часа 59 минут 59 секунд. По истечении максимального времени, секундомер автоматически начнет отсчет с "0"
- При переходе в другой режим при работающем секундомере, секундомер продолжит отсчет времени в фоновом режиме

РЕЖИМ «БУДИЛЬНИК»

1. Находясь в режиме будильника, нажимайте на кнопку (D) для выбора между 5 группами будильников и почасовых звуковых сигналов, нажимайте на кнопку (C) для включения (ON) или отключения (OFF) будильника
2. Нажимайте на кнопку (D) для переключения между номерами групп будильников: AL1→AL2→AL3→AL4→AL5→SIG

Примечание:

- В любом режиме, по достижении установленного времени, будильник сработает и будет звонить в течение 10 секунд. Звуковой сигнал будильника отключается нажатием любой кнопки
- Если почасовой звуковой сигнал включен (ON), он будет срабатывать дважды каждый час
- При включенном (ON) будильнике, появится индикатор будильника. При включенном (ON) почасовом звуковом сигнале, появится индикатор почасового звукового сигнала, и звуковой сигнал будет издаваться дважды в час

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажимайте на кнопку (B) до тех пор, пока не появится индикатор ALM
2. Нажимайте на кнопку (C) для выбора нужного будильника (с ALM1 по ALM5) и почасового звукового сигнала (SIG)
3. Для включения почасового звукового сигнала (SIG) нажмите на кнопку (D)

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ-ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ (продолжение)

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

1. Нажимайте на кнопку (B) до тех пор, пока не появится индикатор TMR
2. Нажмите и удерживайте кнопку (C) до тех пор, пока не замигает и не пропадет индикатор 'SET' и не замигает индикатор часов
3. Нажимайте на кнопку (B) для прокрутки Часов / Минут / Секунд. Мигающее значение указывает на параметр, подлежащий установке
4. Нажимайте на кнопку (C) для увеличения времени или на кнопку (A) для сокращения
5. Нажмите на кнопку (D) для выхода из режима установки таймера обратного отсчета

Пользование таймером обратного отсчета:

1. Как только желаемое время обратного отсчета было установлено, нажмите на кнопку (C) для запуска таймера
2. При необходимости, нажмите на кнопку (C) для остановки отсчета Отсчет можно возобновить повторным нажатием на кнопку (C)
3. По достижении таймером '0:00:00', нажмите на любую кнопку для отключения таймера
4. Нажмите на кнопку (D) для сброса таймера

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/ УДАРОПРОЧНОСТЬ

- Водонепроницаемость на глубине до 100 метров (328 футов)
- После контакта с морской водой или потом, часы следует сполоснуть в пресной воде
- Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на циферблате или задней крышке. Такие часы отвечают требованиям МОС по ударопрочности. Тем не менее, следует избегать повреждения стекла циферблата
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для сохранения водонепроницаемости не нажимайте кнопки под водой**

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

КОД	НАЗВАНИЕ ГОРОДА	СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC)
PPG	Паго-Паго, AC	-11:00
HNL	Хонолулу, США	-10:00
ANC	Анкоридж, США	-9:00
LAX	Лос-Анджелес, США	-8:00
YVR	Ванкувер, Канада	-8:00
DEN	Денвер	-7:00
YEA	Эдмонтон	-7:00
CHI	Чикаго	-6:00
MEX	Мехико	-6:00
NYC	Нью-Йорк	-5:00
YHZ	Галифакс	-4:00
YYT	Сент-Джонс	-3:30
BUE	Буэнос-Айрес	-3:00
RIO	Рио-де-Жанейро	-3:00
FEN	Фернанду-ди-Норонья	-2:00
RAI	Прая	-1:00
UTC	Всемирное координированное время	0:00
LIS	Лиссабон	0:00
LDN	Лондон	0:00
MAD	Мадрид	1:00
PAR	Париж	1:00
ROM	Рим	1:00
BER	Берлин	1:00
STO	Стокгольм	1:00
ATH	Афины	2:00
CAI	Каир	2:00
JRS	Иерусалим	2:00
JED	Джидда	3:00
MOS	Москва	3:00
THR	Тегеран	3:30

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ-ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ (продолжение)

КОД	НАЗВАНИЕ ГОРОДА	СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC)
DXB	Дубай	4:00
KBL	Кабул	4:30
KHI	Карачи	5:00
DEL	Дели	5:30
KTM	Катманду	5:45
DAC	Дакка	6:00
RGN	Янгон	6:30
BKK	Бангкок	7:00
BEI	Пекин	8:00
HKG	Гонконг	8:00
SIN	Сингапур	8:00
TPE	Тайбэй	8:00
SEO	Сеул	9:00
TKY	Токио	9:00
ADL	Аделаида	9:30
GUM	Гуам	10:00
SYD	Сидней	10:00
NOU	Нумеа	11:00
WLG	Веллингтон	12:00

www.adidaswatches.com