

ADIDAS 오리지널 시계

관리 지침 & 사용자 설명서

한국어



내용

시계 관리법

스트랩 조절하기

시계 설정하기

- 아날로그
- 크로노그래프
- 디지털
- 세계 시간

시계 관리법

일반 권장 사항

- 강한 자기장을 생성하는 장치 근처에 시계를 두지 마십시오.
- 시계를 손상시키거나 시간 측정에 영향을 줄 수 있는 충격을 피하십시오.
- 급격한 온도 변화에 시계를 노출시키지 마십시오.
- 용제, 세제, 향수, 화학 물질과의 직접적인 접촉은 시계 부품을 손상시킬 수 있으므로 피하십시오.

외부 청소

- 비눗물과 부드러운 솔을 사용하여 시계를 청소하십시오(가죽 및 천 스트랩 제외).
- 비눗물에 적신 부드러운 티슈를 사용하여 케이스와 크리스탈을 닦습니다.
- 깨끗한 물로 행귀 세척 잔여물을 제거합니다. 절대 세제를 사용하지 마십시오. 부드러운 천으로 닦아내십시오.
- 염분 또는 염소 처리된 환경(염수, 수영장)에서 사용한 후에는 항상 미지근한 물로 시계를 행구십시오.
- 가죽 스트랩은 깨끗한 물로만 청소해 주십시오.
- 스트랩을 뜨거운 표면이나 직사광선에서 건조하지 마십시오. 물의 급격한 증발로 인해 모양과 품질이 손상될 수 있습니다.

배터리

- 판매점 또는 금은방에서 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. 방수를 보장하는 씬이 손상될 수 있으므로 절대 배터리를 직접 교체하지 마십시오.
- 배터리 유형은 시계 뒷편에 있습니다.
- 배터리 수명은 실제 사용량에 따라 다를 수 있습니다. 배터리가 누출되어 무브먼트가 손상될 수 있으므로 수명이 다한 배터리를 시계 내부에 두지 마십시오.

배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 재충전하지 마십시오. 빼낸 배터리는 어린이의 손에 닿지 않게 하십시오.

폐기

환경과 인간의 건강을 보호하기 위해 시계를 가정 쓰레기와 함께 폐기하는 대신 승인된 수거 장소에 가져가십시오.

시계 관리법(계속)

방수

방수 등급은 케이스 뒷면의 "WR" 문자 뒤에 표시되어 있습니다.

	물 튀김 가벼운 비	샤워 세차	수영 스노클링 (얕은 물에서만 가능)
10 ATM / 100m / 330ft			
5 ATM / 50 m / 165 ft			
3 ATM / 30 m / 100 ft			

경고: 방수 기능을 유지하려면 수중에서 어느 버튼도 누르지 마십시오.

- 시계는 렌즈, 버튼 및 케이스가 손상되지 않은 경우에만 방수됩니다.
- 본 시계는 다이버 시계가 아니므로 다이빙에 사용해서는 안 됩니다.
- 소금물에 노출된 후에는 시계를 깨끗한 물로 헹구고 완전히 건조시키십시오.
- 방수 기능은 영구적이지 않습니다. 시간이 지나면서 케이스의 개스킷이 마모되어 시계의 방수 기능이 저하될 수 있습니다.

천연 가죽 스트랩

천연 가죽 스트랩은 천연 소재로 제작되어 색상과 질감이 모두 다를 수 있으며, 시간이 지남에 따라 닳으며 변화합니다.

태양열 시계

- 사용하기 전에 시계를 직사광선, 창을 통한 햇빛 또는 인공(실내) 조명에 노출시켜 배터리를 충전하십시오. 완전히 충전되면 최대 4개월 동안 추가 충전 없이 시계가 작동할 수 있습니다.
- 시계를 빛에 노출되는 곳에 보관하십시오. 아니면 배터리가 소모되어 완전 충전이 필요한 수 있습니다.

경고: 시계를 직사광선이 닿는 곳에 두거나 램프 가까이에 두면 시계가 뜨거워질 수 있습니다. 조심해서 취급하십시오.

스트랩 조절하기

판매점 또는 금은방에서 스트랩을 조절하는 것이 좋습니다.

스트랩 조절하기

걸쇠를 밀어 스트랩 조절하기

1. 잠금판을 여십시오.
2. 원하는 스트랩 길이로 걸쇠를 움직이십시오.
3. 잠금판을 잡은 채 압력을 가하면서 걸쇠가 스트랩 밑면의 홈에 맞물릴 때까지 앞뒤로 밀니다.
4. 딸깍 소리가 날 때까지 잠금판을 아래로 누릅니다. 무리한 힘을 가하면 걸쇠가 손상될 수 있습니다.



걸쇠를 접어 스트랩 조절하기

1. 스트랩과 걸쇠를 연결하는 스프링 바를 찾으십시오.
2. 뾰족한 도구를 사용하여 스프링 바를 누르고 스트랩을 부드럽게 비틀어서 분리합니다.
3. 손목 크기를 확인한 다음, 올바른 바닥의 구멍에 스프링 바를 삽입합니다.
4. 스프링 바를 아래로 누른 뒤, 상단 구멍과 정렬하고 제자리에 고정되도록 놓습니다.



링크 스트랩 사이즈 조절하기


링크 제거하기

1. 스트랩을 똑바로 세우고 링크가 열리는 부분에 뾰족한 도구를 삽입하십시오.
2. 링크가 분리될 때까지 핀을 화살표 방향으로 세게 누르십시오(핀은 제거하기 어렵게 설계되었습니다).
3. 원하는 수의 링크가 제거될 때까지 반복합니다.




재조립

1. 스트랩 부품을 다시 맞춥니다.
2. 화살표 반대 방향으로 핀을 다시 링크에 밀어 넣습니다.
3. 같은 높이가 될 때까지 핀을 스트랩 안쪽으로 단단히 누릅니다.




시계 설정하기: 아날로그



시간 설정하기

1. 크라운을 위치 1로 당기십시오.
2. 크라운을 돌려 시침과 초침을 설정하십시오.
분침을 설정할 때는, 원하는 시간의 4~5분 전에 맞추고 정확한 시간으로 돌리십시오.
3. 크라운을 원위치로 밀어 돌리십시오.

시계 설정하기: 크로노그래프



기능
이 시계에는 3가지 기능이 있습니다: 시간, 달력, 크로노그래프.

시간 설정하기

1. 크라운을 위치 2로 당기십시오.
2. 크라운을 시계 방향/시계 반대 방향으로 돌려 시간을 수정합니다.
3. 크라운을 위치 0으로 미십시오.

달력 설정하기

1. 크라운을 위치 1로 당기십시오.
2. 크라운을 시계 방향으로 돌려 달력을 수정하십시오.
3. 크라운을 위치 0으로 미십시오.

크로노그래프 사용하기

매번 시간 측정을 수행하기 전에 크로노그래프 카운터가 0으로 설정되어 있는지 확인하십시오(푸셔 B).

표준 측정

1. 푸셔 A를 눌러 시간 측정을 시작하십시오.
2. 푸셔 A를 눌러 시간 측정을 멈추십시오.
3. 푸셔 B를 눌러 재설정하십시오.

누적 경과 시간 측정

1. 푸셔 A를 눌러 시간 측정을 시작하십시오.
2. 푸셔 A를 눌러 시간 측정을 멈추십시오.
3. 푸셔 A를 눌러 시간 측정을 재시작하십시오.
4. 푸셔 A를 눌러 2번째 시간 측정을 멈추십시오.
5. 푸셔 B를 눌러 재설정하십시오.

분할 시간 측정

2명의 달리기 주자를 위한 분할 시간 측정을 사용하는 예.

1. 푸셔 A를 눌러 첫 주자의 시간 측정을 시작합니다.
2. 푸셔 B를 눌러 정지하고 첫 번째 주자의 시간을 기록합니다(푸셔 B가 활성화되면 스톱워치 1/20초 바늘과 큰 스톱워치 초침이 다이얼에서 멈추더라도 스톱워치는 내부적으로 계속 시간을 측정합니다).
3. 푸셔 B를 눌러 두 번째 주자의 시간 측정을 시작합니다. 스톱워치의 초침은 내부 누적 시간을 보여주고 두 번째 주자의 시간을 계속해서 측정하기 위해 움직일 것입니다.
4. 푸셔 A를 눌러 두 번째 주자의 시간 측정을 정지하고 시간을 기록합니다.
5. 푸셔 B를 3번째로 눌러 재설정하십시오. 모든 스톱워치 침이 12시 위치로 돌아갈 것입니다.

시계 설정하기: 디지털



기능

EL 백라이트를 켜려면 (A)를 누르십시오. 어떤 모드에서든 3초 동안 켜져 있습니다.

푸셔 B를 눌러 다음 순서로 모드를 진행합니다. 시간, 알람, 크로노그래프, 카운트다운.

오늘의 시간(TOD) 모드

- TOD 모드에서 (C)를 눌러 주/월을 전환합니다. (C)를 2초 동안 눌러 차임 켜기/끄기
- (D)를 눌러 12시간/24시간 사이를 전환합니다.

시간 & 날짜 설정하기

1. TOD 모드에서 (C)를 3초 동안 눌러 시간 설정 모드로 들어갑니다. "초" 가 깜박일 것입니다.
2. (B)를 눌러 설정 항목 플래시를 변경합니다.
3. (D)를 눌러 "초" 를 조정합니다.
4. (D)를 눌러 조정하고, (D)를 누른 채 있으면 빠르게 조정할 수 있습니다.
5. (C)를 눌러 확인하고 TOD 모드로 돌아갑니다.
6. 만약 버튼이 눌러지지 않으면, 시계는 1분 후 자동으로 TOD 모드로 돌아갑니다.

알람 모드

- 알람 모드에서 (D)를 눌러 차임을 켜고/ 끄니다.

알람 설정하기

1. 알람 모드에서 (C)를 3초 동안 눌러 알람 설정 모드로 들어가면, "시간" 이 깜박일 것입니다. (B)를 눌러 시 또는 분 사이를 전환합니다.
2. (D)를 눌러 시 또는 분을 조정합니다.
3. (D)를 눌러 확인하고 알람 모드로 돌아갑니다.

4. 아무 버튼도 누르지 않으면 시계는 1분 후에 자동으로 알람 모드로 돌아갑니다.
5. 알람이 활성화되면, 아무 버튼이나 눌러 멈추십시오.

크로노그래프 모드

- 스탑워치 범위: 23시간 / 59분 / 59.99초
- 스톱워치 모드에서 (D)를 눌러 시작 또는 멈추고, (C)를 눌러 클리어하십시오("00'00"00).

카운트다운 모드

1. 카운트다운 범위: 23시간 / 59분 / 59초
2. 카운트다운 모드에서 (D)를 눌러 시작 또는 멈출 수 있습니다.
3. 카운트다운이 끝나면 (C)를 2초 동안 누르고 있으면 설정 값으로 돌아갑니다.
4. 카운트 다운이 0에 도달하면 알람이 10초 동안 울리고 "TMR" 이 깜박입니다. 아무 키나 누르면 알람이 멈춥니다.
5. 카운트다운 타이머가 활성화되어 있는 동안 (B)를 눌러 다른 모드로 돌아갈 수 있습니다. 카운트다운은 백그라운드에서 계속 작동합니다.

카운트다운 설정

1. 카운트다운 타이머가 멈추면, (C)를 3초 동안 누릅니다. "시간" 이 깜박이면, (B)를 눌러 설정 항목 플래시를 전환합니다.
2. (D)를 눌러 값을 조정하고, (D)를 누른 채 있으면 빠르게 조정할 수 있습니다.
3. (D)를 눌러 확인하고 카운트다운 모드로 돌아갑니다.
4. 만약 아무 버튼도 누르지 않으면 시계는 1분 후에 자동으로 카운트다운 모드로 돌아갑니다.

시계 설정하기: 세계 시간



기능

- LCD 화면에 시, 분, 초, 년(2000~2099), 월, 날짜, 요일이 표시됩니다.
- 12시간/24시간 형식 선택 가능, 자동 달력
- 85개 주요 도시의 시간
- 매 시간 차임 + 3개의 독립적인 일일 알람
- 카운트다운 타이머는 1분에서 180분까지 설정할 수 있으며 자동 반복 기능이 있습니다. 카운트다운 시간이 마지막 1분에 도달하면 시계가 10초마다 울리고 마지막 10초 동안은 1초마다 울립니다.
- 스톱워치는 0.01초부터 계산을 시작하며 최대 표시 범위는 9시간 59분 59.99초입니다. 10개 그룹의 SPL 시간
- EL 백라이트

모드

(A)를 눌러 EL 백라이트를 켭니다. 어떤 모드에서든 3초 동안 켜져 있습니다.

푸셔 B를 눌러 다음 순서로 모드를 진행합니다. 시간, 알람 1, 알람 2, 알람 3, 크로노그래프, 카운트다운.

백라이트 및 DST 설정

- 어떤 모드에서든 (B)+(C)를 눌러 백라이트 및 DST 설정 모드로 들어갑니다.
- 백라이트 모드에서 (D)를 눌러 켜기 또는 끄기를 선택합니다.
- DST 모드에서 (C)를 눌러 도시 코드 목록을 선택하고, (D)를 눌러 표준시(STD)와 일광 절약 시간(DST) 사이에서 도시 코드 시간을 전환합니다. (B)를 눌러 종료합니다.
- (B)를 눌러 설정 모드를 종료합니다.

오늘의 시간(TOD) 모드

- TOD 모드에서 (C)를 눌러 홈 타임 + 세계 시간 모드와 홈 타임 + 날짜 모드 사이를 전환합니다.
- 홈 타임 + 세계 시간 표시 모드에서 (D)를 눌러 도시 코드를 스크롤합니다(도시 코드 목록 참조).
- 홈 타임 + 세계 시간 표시 모드에서 (B) + (D)를 함께 누르면 세계 시간과 홈 타임이 서로 바뀝니다.
- (B)를 2초 동안 눌러 시간 설정 화면으로 들어갑니다. 전체 화면이 깜박이면, (D) 버튼을 눌러 시간별 차임(🔔)을 켜거나 끕니다.
 - (C)를 눌러 조정할 항목을 선택합니다. 순서는 다음과 같습니다. 화면 깜박임, 도시, 초, 분, 시, 월, 날짜, 연도, 12/24시 형식
 - (D)를 눌러 선택한 항목을 조정합니다.
 - (B)를 눌러 설정 모드를 종료합니다.
 - 요일은 연도와 월이 조정된 후 자동으로 조정됩니다.

일일 알람 모드

- 알람 모드에서 (D)를 누르면 해당 도시의 알람 시간을 볼 수 있습니다. 홈 타임의 알람 시간을 재설정해야 하는 경우 (D) 버튼을 눌러 거주 도시의 도시 코드를 선택하세요.
- (B)를 2초 동안 눌러 알람 설정 화면으로 들어갑니다.
 - (D)를 눌러 알람 켜기/끄기
 - (C)를 눌러 조절된 항목 선택하기: 알람 켜기/끄기, 시, 분
 - (D)를 눌러 선택 항목 조절하기
 - (D)를 눌러 확인하고 알람 표시 모드로 돌아가기

시계 설정하기: 세계 시간(계속)

일일 알람 모드(계속)

3. 거주 도시의 알람 시간이 설정되어 있을 때 (D) 또는 (C)를 눌러 도시를 선택하면 거주 도시의 알람 시간이 시차에 따라 자동으로 조정됩니다.
주의: 도시의 알람 시간을 재설정하면 시차에 따라 다른 도시(거주 도시 포함)의 알람 시간이 자동으로 조정됩니다.
4. 알람 시간에 도달하면 알람은 20초 후에 자동으로 중지됩니다. (B), (C) 또는 (D)를 눌러 알람을 중지합니다.

크로노그래프 모드

1. 스톱워치 모드에서 (D)를 눌러 시작/중지하십시오
2. (D) + (C)를 눌러 0으로 재설정하면 LAP 기록도 재설정됩니다.
3. 스톱워치가 카운팅 중일 때 (C)를 눌러 분할(SPL) 측정을 하면, 10초 후에 시계가 카운팅으로 돌아갑니다.
4. (D) 버튼을 눌러 각 분할 시간(LAP1~LAP10)을 기록합니다.
5. LAP 시간이 짝 차면 새 LAP 시간이 마지막 LAP 기록을 대체합니다.
6. 시계가 카운트를 중지하면 (C)를 눌러 LAP 기록 모드를 보고, (B)를 눌러 LAP 기록 모드를 종료합니다.
7. 스톱워치가 카운팅 중일 때 (C)를 눌러 카운트다운 시간 모드로 들어가고, 스톱워치는 백그라운드에서 계속 카운팅합니다.

카운트다운 모드

1. 카운트다운 모드에서 (D)를 눌러 카운트 시작/중지하고, 카운트가 멈춘 후 기존 설정(카운트다운) 시간이 깜박이면 (C)를 눌러 사이클 카운트다운 시간 ()을 시작/중지합니다. 카운트다운 시간을 다시 설정해야 하는 경우 (C)를 눌러 설정 시간이 깜박일 때 조정하고(카운트다운 시간은 1~180분 사이에서 설정할 수 있음) (B)를 눌러 시간 설정을 종료합니다.
2. 카운트다운 시간이 멈추면 (D) + (C)를 눌러 원래 설정 시간으로 돌아갑니다.
3. 카운트다운 마지막 1분에 도달하면 10초마다 경고음이 울리고 마지막 10초 동안은 1초마다 경고음이 울립니다. 카운트다운이 끝나면 경고음이 10초 동안 계속해서 울립니다.

도시 코드 목록

코드	도시명	UTC 오프셋
PPG	파고 파고, 아메리칸 사모아	-11:00
HNL	호놀룰루, 미국	-10:00
ANC	앵커리지, 미국	-9:00
AKT	알래스카 표준시	-9:00
LAX	로스앤젤레스, 미국	-8:00
YVR	밴쿠버, 캐나다	-8:00
PST	태평양 표준시	-8:00
DEN	덴버	-7:00
YEA	에드먼턴	-7:00
MST	산악 표준시	-7:00
CHI	시카고	-6:00
MEX	멕시코 시티	-6:00
YWG	위니펙	-6:00
CST	중부 표준시	-6:00
MIA	마이애미	-5:00
NYC	뉴욕	-5:00
YTO	토론토	-5:00
EST	동부 표준시	-5:00
CCS	카라카스	-4:00
YHZ	헬리팩스	-4:00
SCL	산티아고	-4:00
AST	대서양 표준시	-4:00
YYT	세인트 존스	-3:30
BUE	부에노스 아이레스	-3:00
RIO	리우데자네이루	-3:00
WGT	서부 그린랜드	-3:00
FEN	페르난도 데 노로냐	-2:00

시계 설정하기 세계 시간(계속)

코드	도시명	UTC 오프셋
RAI	프라이아	-1:00
EGT	동부 그린랜드	-1:00
UTC	협정 세계시	0:00
WET	서유럽 표준시	0:00
LIS	리스본	0:00
LDN	런던	0:00
WAT	서아프리카	1:00
AMS	암스테르담	1:00
BER	베를린	1:00
MAD	마드리드	1:00
MCM	몬테카를로	1:00
PAR	파리	1:00
PRG	프라하	1:00
ROM	로마	1:00
STO	스톡홀름	1:00
CAT	중앙아프리카 시간	2:00
EET	동유럽 표준시	2:00
SAT	남아프리카 표준시	2:00
ATH	아테네	오전 2:00
CAI	카이로	2:00
HEL	헬싱키	2:00
JRS	예루살렘	2:00
NIC	니코시아	2:00
ANK	앙카라	3:00
EAT	동아프리카 시간	3:00
BGW	바그다드	3:00
DOH	도하	3:00
JED	제다	3:00
MOS	모스크바	오전 3:00
THR	테헤란	3:30

코드	도시명	UTC 오프셋
GST	걸프 표준시	4:00
DXB	두바이	4:00
KBL	카불	4:30
KHI	카라치	5:00
DEL	델리	5:30
KTM	카트만두	5:45
DAC	다카	6:00
RGN	양곤	6:30
CXT	크리스마스섬 시간	7:00
BKK	방콕	7:00
AWT	호주 서부 표준시	8:00
BEI	베이징	8:00
SHA	상하이	8:00
CEB	세부	8:00
HKG	홍콩	8:00
KUL	쿠알라람푸르	8:00
MNL	마닐라	8:00
PER	퍼스	8:00
SIN	싱가포르	8:00
TPE	타이페이	8:00
SEO	서울	9:00
TKY	도쿄	9:00
ADL	아델라이드	9:30
AET	호주 동부 표준시	10:00
GUM	괌	10:00
SYD	시드니	10:00
NOU	누메아	11:00
WLG	웰링턴	12:00



www.adidaswatches.com