

ADIDAS ORIGINALS TIMEPIECES
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

УХОД ЗА ЧАСАМИ

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ
- МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ
- ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
- МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ

УХОД ЗА ЧАСАМИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не помещайте часы рядом с устройствами, генерирующими сильное магнитное поле.
- Избегайте ударов, поскольку это может повредить часы или повлиять на их хронометраж.
- Не подвергайте часы резким перепадам температур.
- Избегайте прямого контакта с растворителями, моющими средствами, парфюмерией и химикатами, поскольку это может повредить компоненты часов.

ЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Для чистки часов (за исключением кожаных и тканевых ремешков) пользуйтесь мыльной водой и мягкой щеточкой.
- Для чистки корпуса и стекла пользуйтесь мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.
- Промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Никогда не пользуйтесь моющими средствами. Протрите мягкой тканью.
- Всегда ополаскивайте часы теплой водой после пользования в солевой или хлорированной среде (морской воде, плавательном бассейне).
- Не чистите кожаный ремешок ничем другим, как только чистой водой.
- Не сушите ремешок на горячей поверхности или на солнце, поскольку быстрое испарение воды может повредить его форму и качество.

БАТАРЕЙКА

- Для замены батарейки настоятельно рекомендуется обращаться в магазин или к ювелиру. Не следует менять батарейку самостоятельно, поскольку можно повредить прокладки, обеспечивающие водонепроницаемость.
- Тип батарейки указан на задней стороне часов.
- Срок службы батарейки может меняться в зависимости от условий пользования. Никогда не оставляйте разряженные батарейки внутри часов, поскольку они могут протечь и повредить механизм.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПОДЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ РАСПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды и здоровья населения, следует сдавать часы в авторизованный пункт сбора, а не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

УХОД ЗА ЧАСАМИ (продолжение)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Уровень водонепроницаемости указан на задней крышке, после букв “WR”:

| | Брызги Легкий дождь | Принятие душа Мытье машины | Плавание Плавание с трубкой (только в мелководье) |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| 10 АТМ / 100 м / 330 футов | ■ | ■ | ■ |
| 5 АТМ / 50 м / 165 футов | ■ | ■ | |
| 3 АТМ / 30 м / 100 футов | ■ | | |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.

- Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки и корпус остаются неповрежденными.
- Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.
- После контакта с морской водой часы следует сполоснуть в пресной воде и полностью высушить.
- Водонепроницаемость не вечна. Со временем прокладки корпуса могут износиться и снизить водонепроницаемость часов.

РЕМЕШКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Ремешки из натуральной кожи, будучи изготовленными из природного сырья, могут отличаться как цветом, так и текстурой и со временем будут изнашиваться и менять форму.

ЧАСЫ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

- Перед использованием, расположите часы под прямыми солнечными лучами, солнечным светом через окно или искусственным светом (в помещении) для заряда батареи. При полностью заряженной батарее, часы способны работать без подзарядки до 4 месяцев.
- Храните часы в солнечных местах, в противном случае батарея разрядится и потребуется полная зарядка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранение часов под прямыми солнечными лучами или вблизи лампы может привести к их нагреванию. Будьте осторожны.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

Для регулировки длины ремешка рекомендуется обращаться в магазин или к ювелиру.

РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

1. Откройте блокировочную пластину.
2. Переместите застежку на нужную длину браслета.
3. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, двигайте застежку взад-вперед до тех пор, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета.
4. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Учтите, что избыточная сила может привести к повреждению застежки.



БРАСЛЕТ С БЕЗОПАСНОЙ ДВОЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

1. Обнаружьте пружинный стержень, соединяющий браслет с застежкой.
2. С помощью инструмента с острым концом вдавите стержень и, осторожно повернув, отсоедините браслет.
3. Определите размер запястья, затем вставьте стержень в соответствующее нижнее отверстие.
4. Надавите на пружинный стержень, выровняйте его с верхним отверстием и отпустите, чтобы он встал на место.




РИС. 1



РИС. 2



РИС. 3

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА ИЗ ЗВЕНЬЕВ


УДАЛЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ

1. Поставьте браслет на торец и вставьте инструмент с острым концом в открытое отверстие звена.
2. Сильно надавите на штифт в направлении стрелки, чтобы отсоединить звено (конструкция предусматривает необходимость приложения усилий для удаления штифта).
3. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет отсоединено нужное количество звеньев.




СБОРКА

1. Соедините части браслета.
2. Вставьте штифт обратно в звено в направлении, противоположном стрелке.
3. Надежно установите штифт в ячейку браслета, так, чтобы он был вровень с кромкой.




НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку, отрегулируйте часовую и минутную стрелки. При регулировке минутной стрелки переведите ее на 4–5 минут вперед от нужного времени, а затем переведите обратно на точное время.
3. Задвиньте заводную головку в изначальное положение

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ



ФУНКЦИИ

Настоящие часы обладают тремя функциями: ВРЕМЯ, КАЛЕНДАРЬ, ХРОНОГРАФ.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2
2. Поворачивая заводную головку по часовой/ против часовой стрелки, установите правильное время
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ

1. Вытяните заводную головку в положение 1
2. Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, настройте календарь
3. Задвиньте заводную головку в положение 0

ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ

Перед каждым хронометражем убедитесь в том, что счетчики хронографа сброшены на ноль (кнопка В).

СТАНДАРТНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

1. Нажмите на кнопку А для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку А для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку В для сброса

ЗАМЕР НАКОПЛЕННОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите на кнопку А для начала хронометража
2. Нажмите на кнопку А для остановки хронометража
3. Нажмите на кнопку А для повторного хронометража
4. Нажмите на кнопку А для остановки повторного хронометража
5. Нажмите на кнопку В для сброса

ЗАМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

Пример замера промежуточного времени двух бегунов.

1. Нажмите на кнопку А для начала отсчета времени первого бегуна.
2. Нажмите на кнопку В для остановки и записи времени первого бегуна (после активации кнопки В, секундомер продолжает внутренний отсчет времени, даже при остановке секундной стрелки 1/20 и большой секундной стрелки на циферблате)
3. Нажмите на кнопку В для начала отсчета времени второго бегуна. Секундная стрелка секундомера дернется для отображения внутреннего накопленного времени и продолжения отсчета времени второго бегуна
4. Нажмите на кнопку А для остановки и записи времени второго бегуна
5. Нажмите на кнопку В в третий раз для сброса. Все стрелки секундомера вернуться в 12-ти часовую позицию

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ



ФУНКЦИИ

Нажмите на кнопку (A) для включения подсветки EL. Подсветка будет гореть 3 секунды в любом режиме.

Нажимайте на кнопку B для перехода от режима к режиму в следующей последовательности: ВРЕМЯ СУТОК, БУДИЛЬНИК, ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

- Находясь в режиме TOD, нажмите на кнопку (C) для переключения между неделей/месяцем. Нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 2-х секунд для включения/отключения звукового сигнала
- Нажимайте на кнопку (D) для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом отображения времени

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Находясь в режиме TOD, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима установки времени. Замигают секунды
2. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
3. Нажмите на кнопку (D) для настройки секунд
4. Нажимайте на кнопку (D) для настройки, удерживайте кнопку (D) для ускоренной настройки
5. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим TOD
6. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в режим TOD через 1 минуту

РЕЖИМ « БУДИЛЬНИК »

- В режиме Будильник, нажмите на кнопку (D) для включения/отключения звукового сигнала

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Находясь в режиме Будильник, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима установки будильника. Замигает время. Нажимайте на кнопку (B) для переключения между часами и минутами
2. Нажимайте на кнопку (D) для установки часов или минут
3. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Будильник

4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в режим Будильник через 1 минуту
5. При срабатывании будильника нажмите на любую кнопку для отключения

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

- Диапазон секундомера: 23 часа / 59 минут / 59.99 секунд
- Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку (D) для начала или остановки отсчета, нажмите на кнопку (C) для сброса ("00'00"00)

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

1. Диапазон обратного отсчета: 23 часа / 59 минут / 59 секунд
2. Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на кнопку (D) для начала или остановки отсчета
3. Удерживайте кнопку (C) в течение 2-х секунд для возвращения к заданному значению после остановки отсчета
4. По достижении таймером нулевой отметки, в течение 10 секунд будет издаваться звуковой сигнал и мигать значок «TMR». Оповещение отключается нажатием любой кнопки
5. При работающем таймере, нажмите на кнопку (B) для возвращения к другим режимам. Обратный отсчет продолжится в фоновом режиме.

НАСТРОЙКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. По окончании работы таймера обратного отсчета, нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд. Замигают часы. Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента настройки
2. Нажимайте на кнопку (D) для смены значений, удерживайте кнопку (D) для ускоренной смены значений
3. Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и возвращения в режим Обратный отсчет
4. Если не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в режим Обратный отсчет через 1 минуту

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ



ФУНКЦИИ

- На ж/к дисплее отображаются часы, минуты, секунды, год (2000 ~ 2099), месяц, число месяца и день недели
- 12-часовой/24-часовой временной формат, автоматический календарь
- Местное время в 85 крупнейших городах
- Почасовой звуковой сигнал + 3 индивидуальных ежедневных будильника
- Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 180 минут, с функцией автоповторения. По достижении таймером последней минуты отсчета, часы будут издавать звуковой сигнал каждые 10 секунд, а затем каждую секунду в течение последних 10 секунд.
- Секундомер начинает отсчет с 0.01 секунды, а максимальный диапазон его отображения составляет 9 часов, 59 минут и 59.99 секунд. Десять групп промежуточного времени (SPL)
- Подсветка EL

РЕЖИМЫ

Нажмите на кнопку (A) для включения подсветки EL. Подсветка будет гореть 3 секунды в любом режиме.

Нажимайте на кнопку B для перехода от режима к режиму в следующей последовательности: ВРЕМЯ СУТОК, БУДИЛЬНИК 1, БУДИЛЬНИК 2, БУДИЛЬНИК 3, ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ И DST

1. Находясь в любом режиме, нажмите на кнопки (B)+(C) для вызова режимов настройки подсветки и DST
2. В режиме Подсветка, нажмите на кнопку (D) для включения/отключения
3. В режиме DST, нажмите на кнопку (C) для вызова Таблицы кодов городов, нажмите на кнопку (D) для переключения между летним (DST) и зимним временем (STD) в том или ином городе. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима
4. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима настройки

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

1. В режиме TOD, нажимайте на кнопку (C) для переключения между режимом «Местное время + Мировое время» и режимом «Местное время + Дата»
2. В режиме отображения «Местное время + Мировое время», нажмите на кнопку (D) для прокрутки кодов городов (см. Таблицу кодов городов)
3. В режиме отображения «Местное время + Мировое время», нажмите на кнопки (B) + (D) одновременно для того, чтобы мировое и местное время поменялись местами
4. Нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х секунд для вызова режима настройки времени: Замигает весь дисплей. Нажмите на кнопку D для вкл./откл. Почасового звукового сигнала (🔊)
 1. Нажмите на кнопку (C) для выбора параметров, подлежащих настройке. Последовательность следующая: Мигание дисплея, Город, Секунды, Минуты, Часы, Месяц, Число месяца, Год, 12/24-час. формат
 2. Нажмите на кнопку (D) для настройки выбранного параметра
 3. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима настройки
 4. День недели установится автоматически после настройки года и месяца

РЕЖИМ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК»

1. В режиме Будильник, нажмите на кнопку (D) для просмотра времени, на которое установлен будильник в том или ином городе. Если необходимо изменить время, на которое установлен будильник в месте вашего пребывания, нажмите на кнопку (D) для выбора кода родного города.
2. Нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х секунд для вызова режима установки будильника:
 1. Нажмите на кнопку (D) для включения/отключения будильника
 2. Нажмите на кнопку (C) для выбора параметра, подлежащего настройке: Вкл./откл. будильника, часы, минуты
 3. Нажмите на кнопку (D) для настройки выбранного параметра
 4. Нажмите на кнопку (B) для подтверждения и возвращения в режим отображения будильника

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ (продолжение)

РЕЖИМ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК» (продолжение)

3. При установленном будильнике в родном городе, нажмите на кнопку (D) или (C) для выбора другого города. Время, на которое установлен будильник в родном городе, скорректируется автоматически, в соответствии с разницей во времени
Примечание: При изменении времени, на которое установлен будильник в том или ином городе, время, на которое установлены будильники в других городах (включая родной город), будет корректироваться автоматически, в соответствии с разницей во времени
4. По достижении установленного времени, сработает будильник, и звуковой сигнал автоматически отключится через 20 секунд. Нажмите на кнопку (B), (C) или (D) для отключения сигнала

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

1. Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку (D) для начала/остановки отсчета
2. Обнулите, нажав на кнопки (D) + (C). Записи временных отрезков (LAP) также сбросятся
3. При отсчитывающем секундомере, нажмите на кнопку (C) для замера промежуточного времени (SPL). Отсчет возобновится через 10 секунд
4. Нажимайте на кнопку (D) для записи каждого промежуточного времени (LAP1 ~ LAP10)
5. Если в памяти временных отрезков (LAP) не осталось свободного места, новая запись временного отрезка сменит предыдущую
6. По остановке отсчета, нажмите на кнопку (C) для вызова режима записи временных отрезков (LAP). Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима записи LAP
7. При отсчитывающем секундомере, нажмите на кнопку (C) для отображения времени обратного отсчета. Секундомер продолжит отсчет в фоновом режиме.

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

1. Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на кнопку (D) для начала/остановки отсчета. Исходное установленное время (время обратного отсчета) мигает после остановки отсчета, после чего следует нажать на кнопку (C) для начала/остановки цикла обратного отсчета (↻). Если необходимо изменить время обратного отсчета, при мигающем установленном времени нажмите на кнопку (C) (время обратного отсчета можно установить в диапазоне от 1 до 180 минут). Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима настройки времени
2. По достижении таймером обратного отсчета установленного времени, нажмите на кнопки (D) + (C) для возвращения к исходному установленному времени.
3. По достижении последней минуты обратного отсчета, каждые 10 секунд будет издаваться предупреждающий звуковой сигнал. В течение последних 10 секунд сигнал будет издаваться каждую секунду. По окончании обратного отсчета, предупреждающий сигнал будет издаваться непрерывно в течение 10 секунд

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

| КОД | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC) |
|-----|---------------------------|---|
| PPG | Паго-Паго, АС | -11:00 |
| HNL | Хонолулу, США | -10:00 |
| ANC | Анкоридж, США | -9:00 |
| AKT | Стандартное шт. Аляска | -9:00 |
| LAX | Лос-Анджелес, США | -8:00 |
| YVR | Ванкувер, Канада | -8:00 |
| PST | Тихоокеанское стандартное | -8:00 |
| DEN | Денвер | -7:00 |
| YEA | Эдмонтон | -7:00 |
| MST | Горное стандартное | -7:00 |
| CHI | Чикаго | -6:00 |
| MEX | Мехико | -6:00 |
| YWG | Виннипег | -6:00 |
| CST | Центральное стандартное | -6:00 |
| MIA | Майами | -5:00 |
| NYC | Нью-Йорк | -5:00 |
| YTO | Торонто | -5:00 |
| EST | Восточное стандартное | -5:00 |
| CCS | Каракас | -4:00 |
| YHZ | Галифакс | -4:00 |
| SCL | Сантьяго | -4:00 |
| AST | Атлантическое стандартное | -4:00 |
| YYT | Сент-Джонс | -3:30 |
| BUE | Буэнос-Айрес | -3:00 |
| RIO | Рио-де-Жанейро | -3:00 |
| WGT | Западное Гренландское | -3:00 |
| FEN | Фернанду-ди-Норонья | -2:00 |

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ (продолжение)

| КОД | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC) |
|-----|----------------------------------|---|
| RAI | Прага | -1:00 |
| EGT | Восточное Гренландское | -1:00 |
| UTC | Всемирное координированное время | 0:00 |
| WET | Западноевропейское время | 0:00 |
| LIS | Лиссабон | 0:00 |
| LDN | Лондон | 0:00 |
| WAT | Западная Африка | 1:00 |
| AMS | Амстердам | 1:00 |
| BER | Берлин | 1:00 |
| MAD | Мадрид | 1:00 |
| MCM | Монте-Карло | 1:00 |
| PAR | Париж | 1:00 |
| PRG | Прага | 1:00 |
| ROM | Рим | 1:00 |
| STO | Стокгольм | 1:00 |
| CAT | Центральная Африка | 2:00 |
| EET | Восточноевропейское время | 2:00 |
| SAT | Южноафриканское стандартное | 2:00 |
| ATH | Афины | 2:00 |
| CAI | Каир | 2:00 |
| HEL | Хельсинки | 2:00 |
| JRS | Иерусалим | 2:00 |
| NIC | Никосия | 2:00 |
| ANK | Анкара | 3:00 |
| EAT | Восточная Африка | 3:00 |
| BGW | Багдад | 3:00 |
| DOH | Доха | 3:00 |
| JED | Джидда | 3:00 |
| MOS | Москва | 3:00 |
| THR | Тегеран | 3:30 |

| КОД | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ ПО ГРИНВИЧУ (UTC) |
|-----|--------------------------------------|---|
| GST | Стандартное стран Персидского залива | 4:00 |
| DXB | Дубай | 4:00 |
| KBL | Кабул | 4:30 |
| KHI | Карачи | 5:00 |
| DEL | Дели | 5:30 |
| KTM | Катманду | 5:45 |
| DAC | Дакка | 6:00 |
| RGN | Янгон | 6:30 |
| CXT | О-в Рождества | 7:00 |
| BKK | Бангкок | 7:00 |
| AWT | Австралийское западное стандартное | 8:00 |
| BEI | Пекин | 8:00 |
| SHA | Шанхай | 8:00 |
| CEB | Себу | 8:00 |
| HKG | Гонконг | 8:00 |
| KUL | Куала-Лумпур | 8:00 |
| MNL | Манила | 8:00 |
| PER | Перт | 8:00 |
| SIN | Сингапур | 8:00 |
| TPE | Тайбэй | 8:00 |
| SEO | Сеул | 9:00 |
| TKY | Токио | 9:00 |
| ADL | Аделаида | 9:30 |
| AET | Австралийское восточное стандартное | 10:00 |
| GUM | Гуам | 10:00 |
| SYD | Сидней | 10:00 |
| NOU | Нумеа | 11:00 |
| WLG | Веллингтон | 12:00 |



www.adidaswatches.com